3G 移动监控器 用户手册 非常感谢您购买我们的**3G** 移动监控器。使用手册将详细的说明如何操作本产品。请您在使用产品前认真的阅读本份使用手册。

有了这款融合了高新科技成果的无线设备,您将可以随时随地用 3G 手机拨打视频电话实时监控在任何时候,任何地方。因此它可以广泛的应用在家庭,学校,商铺监控,儿童老人看护,移动的汽车,列车等只要有 WCDMA 网络信号的地方。

- 3G 移动监控器内置性能出众的 30 万像素全天候摄像头,您可以发短信给报警器,轻松地命令它录相存储到本机,拍照存储到本机,摄像头配有多颗高性能红外灯,即使在全黑无光的深夜也可以拍出清晰可辨的视频影片。
- 3G 移动监控器兼容市面上通用的 315 (或者 433) 兆赫兹的无线报警传感器,比如: 无线红外人体探测器、无线门磁、无线烟感传感器等,它们共同的特点就是无线连接,安 装使用简单。您也可以根据自己的需要选购任何一种传感器和本产品配合使用。当无线传 感器触发报警的时候,3G camera 会通过 SMS,拨打语音电话,视频电话,向您、家人或 保安报警并录相到内存作为证据。

所有服务和功能需要依靠网络和 USIM 卡来实现,完整的操作说明及产品功能信息,请详阅本手册。

安全注意事项

- n 本产品符合国家关于电磁兼容的相关标准,但是,仍有可能对某些极易受无线信号干扰的电子设备造成干扰,因此使用时请注意远离这些电子设备。
- n 在"爆炸区"、"可能爆炸区",以及在标有"关闭无线收发装置"或类似标语的地区(例如在医院、加油站或机场),请务必关闭本产品。
- n 请勿将本产品投入明火中,否则可能引发电池爆炸。
- n 请您只使用原配的电源适配器,使用其它未经认可的电源适配器均有可能损坏本产品。
- n 请将本产品及附件放在儿童触摸不到的地方。

声明

- n 本公司产品将持续改进和发展,本公司保留在不预先通知的情况下对本文档中描述的 产品进行修改和改进的权利。
- n 本文档按产品现状提供。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的 权利。除非适用的法律另有规定,本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任 何类型的、或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。
- n 在任何情况下,本公司均不对任何数据或财产、收入方面的损失,或任何特殊、偶然、 附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。
- n 产品的供货情况可能因地区而异,请向邻近的本公司指定经销商查询。
- n 请合法使用本产品,请勿对他人的住宅、居所等进行非法监听、监视,侵害他人的隐 私权。若因此构成侵权的,与本公司无关

一. 功能特点

- 2 本产品使用 USIM 卡,支持 WCDMA 3G 网络.
- 2 内置 CMOS 摄像头及红外灯,支持全天候实时无线视频监控。
- 2 支持手机短信息遥控,操作私密安全
- 2 支持 SMS, video call, voice call 报警.
- 2 同时可支持多达 15 个无线报警传感器
- 2 支持报警过程录相到本地功能。
- 2 可预设 10 个接收报警的电话号码
- 2 配备无线遥控器控制布防、撤防或紧急报警
- 2 30 万像素 CMOS 摄像头
- 2 全无线系统,安装极简单
- 2 内置锂电池,停电也可正常使用
- 2 拨打视频电话观看监控区域,在任何时间,任何地方。
- 2 可用于老人,儿童看护,家庭,学校,商铺监控,移动汽车,轮船,列车的监控。

二、名词解释

任何一部支持 WCDMA 网络的手机,都可以拨打视频电话观看现场;

任何一部能发送短信息的手机都可以用短信命令来操作本产品;

因此,请务必牢记并保管好主机的密码和 USIM 卡号码,不要随便泄露给他人,以确保您的私密场所安全。

用户授权号码级别

本产品的所有用户分为两种,分别拥有不同的权限:

- 管理员: 数量 1 个 管理员必须把自己的手机号码存入主机,否则本产品所有功能都无法使用。本产品只承认唯一的管理员手机号码,在报警状态下只向管理员和设定的普通用户报警。只有管理员才有权更改本产品的密码和用户,享有本产品提供的所有服务。管理员要牢记主机密码和 USIM 卡号码。
- **普通用户:(白名单): 数量 10 个 普通用户**有权接入视频呼叫,设置传感器及遥控器,可发短信设置本产品。**普通用户**电话号码必须由**管理员**手机设定.

管理员、普通用户的权限区别如下:

功能	用户类型	管理员	普通用户
	更改普通用户名单	1	X
	收短信	√	×
自动报警	接听语音报警电话	√	√
	接听可视报警电话	√	√
拨入电话	拨打语音电话监听	√	√
	拨打可视电话监控	√	√
	发短信命令设置	√	√
增	加、修改或删除传感器	✓	√
查	E 询状态和获取命令帮助	√	√
	更改密码	√	×
	恢复出厂默认设置	4	×

布防/自动报警

布防状态是指本产品处于警戒状态, 主机连接的无线传感器处于工作状态。

当本产品处于布防状态时,外接无线探测器探测到异常,主机都会迅速发出报警短信息或视频呼叫给**管理员**,或者普通呼叫给**管理员**,**管理员**未接听时再顺序拨打普通用户号码,直到有一路电话被接听为止,最多循环拨打 3 次;如果循环 3 次都无人接听,则自动退出拨打状态。

撤防

撤防状态是指本产品解除警戒状态,本产品连接的全部无线传感器都处于非工作状态,此时,除非遥控器的紧急键被按下,本产品不会自动报警。

视频电视呼入

管理员, 普通用户打电话给主机可以开启实时视频。

设置

对本产品所有的设置都可以通过发送短信命令完成。

遥控器说明




图 2 遥控器示意图

- 1. 天线
- 2. 遥控器指示灯
- 3. 布防键
- 4. 撤防键
- 5. 紧急键

主机指示灯状态说明

主机指示灯代表的工作状态如下:

颜色	动作	状态	
红色	慢闪烁	开机时,表示正在寻找网络	
	快闪烁	传感器报警	
	常亮	开机时,如果一直常亮,表示未装入 SIM 卡,或者主机发 生故障	
绿色	常亮	布防状态(自动报警功能开启)	

颜色	动作	状态
	慢闪烁	撤防状态(自动报警功能关闭)
	快闪烁	数据处理
橙色	闪烁	学习遥控器状态,学习传感器状态

安装

1.装 USIM 卡

从上端掰开主机侧面的橡皮盖,可以看见 USIM 卡座边有一个小圆点,用尖状物按压一下 USIM 卡座位边的小圆点,弹出卡槽,取出卡槽,把 USIM 卡放入,将卡槽压回原位,再盖上橡皮盖:

2 底座或支架的使用方法

2.1 展开主机底座

握住主机的两端向两边拉开,此时底座上的槽扣被拉开。向上立起主机头部,前后、左右旋转主机头部。

2.2 将主机安装在支架上(也可以先将支架用螺丝固定在墙壁上之后再安装主机。

将原配的开关电源一头插在电源插座上,另一端插进主机的电源插口。

本产品内置锂电池。当电源供电方式发生变化时,例如外部电源断电,改由电池供电时, 主机会发短信通知主人"交流已断电。";当外部电源再次接通时,主机会发短信通知主 人"交流电恢复"。

3、固定底座(支架)

先将底座或支架安装在墙壁上(底部的挂孔可用于悬挂),或者将主机平放在适当的位置,将镜头对准监控区域;

安装位置选择:

- n 安装时应避免将镜头正对强烈光源(如窗口、门口等),以免造成背光拍摄效果, 影响图像质量。
- n 安装时应避免正对着门,最好在斜对着门 30 度角以上的位置安装,并保证安装位置离地面至少 2.2 米以上。
- n 3G 网络信号太弱可能会转换成 GSM 网络,这时不能接受视频电话呼入,请尽量

选择网络信号接收良好的位置安装主机。

n 选择安装位置时,请试着用 3G 手机拨打视频电话检查视频效果,调整本产品的位置和角度,直至对视频效果满意。

四、快速入门

注意: 在使用前请务必确认 USIM 卡没开通来电转接和开通来电显示并且 PIN 码处于关闭状态。

开关机

开机:把电源开关向上拨,指示灯为红灯常亮 3 到 5 秒后,变为红灯慢闪烁,经过大约 35 秒钟后再变为绿灯慢闪烁(表示撤防)或绿灯常亮(表示设防),表示主机找到网络自动进入正常工作状态,此时主机会"嘀"响一声。其他状态详见主机指示灯状态说明。

关机: 把电源开关向下拨, 然后拔掉电源插头。

1.启用

用您的手机编辑下面任意一条短信发送到主机:

master

当按上述方法启用成功后, 您的手机会收到回复的短信:

"欢迎使用本产品,密码:1234"

这时您的手机将被设为授权号。

2. 绑定无线遥控器

启用成功以后,按下主机的设置键 3 秒钟进入学习状态,指示灯为橙灯慢闪烁;按一下新遥控器的任意一个按键,遥控器指示灯亮,当主机接收到遥控器信号时,会"嘀"响一声退出,如果没有学习遥控器,30 秒后主机自动退出学习状态,。

3. 布防

请直接按遥控器"布防键"布防。

设置成功后主机会"嘀"响一声,主机指示灯变成绿灯常亮。

4.撤防

请直接按遥控器"撤防键"撤防。

设置成功后主机会"嘀"响一声,主机指示灯变成绿灯闪烁。

5.呼入视频电话:

管理员或普通用户用 3G 手机拨打主机号码,2 声振铃后接收视频电话,这时可以通过 3G 手机观看监控区域。

非授权用户拨打会被挂断电话,不会接通。

6. 按紧急键报警:

按遥控器上紧急报警键,这时主机会先发短信给管理员,提示 SOS 报警。然后顺序拨打管理员和普通用户的视频电话,如果网络不在 3G 网络覆盖区域,主机会顺序拨打语音电话进入监听,只到打通确认。

五、进阶操作

1、 启用

(有权人: 主人)

当本产品第一次开机,或者恢复出厂设置后,必须将它与管理员的手机相互绑定来启用本产品,即让它认识管理员的手机号码,以便报警时能够自动向管理员发送报警信息。 用您的手机编辑下面一条短信发送到主机:

#master#

当按上述方法启用成功后,您的手机会收到回复的短信:"欢迎使用本产品。密码:1234" 注意:

如果在此以前本产品已经被成功启用,绑定了另外的主人手机号码,当再次设定新的主人手机号码时,主机会回复短信"管理员号已设置"。

2.修改密码

(有权人:管理员)

开机后请立即修改主机密码,以保证操作私密安全。

只有管理员才有权修改密码。用管理员手机编辑下面一条短信发送到主机,就可以修 改密码:

#password#旧密码#新密码#

密码为 4 位数字,旧密码如果没有更改,是主机出厂初始密码 1234;新密码由用户自行设定。设置成功后收到回复的短信 "主人密码修改成功"。 其他任何人发送该命令都会收到回复短信"对不起,您无权进行此项操作".

3.修改管理员号码

(有权人:管理员)

只有管理员才有权修改管理员号码,如果要修改管理员,用管理员手机编辑下面任意一 条短信发送到主机:

#newmaster #新管理员号码#

设置成功后原主人将收到回复短信"修改主人号成功" 增加/删除普通用户手机号码

只有管理员有权增加或删除普通用户的手机号码。其他人发送该短信命令将一律收到 回复短信"对不起,您无权进行此项操作。"

4.增加普通用户的手机号码:

(有权人:管理员)

要成为普通用户,必须由管理员手机发送下面一条短信到主机,将普通用户的手机号码存入主机。普通用户手机号码最多可以设置 10 个。

管理员可以发送下面任意一条短信到主机增加普通用户手机号码:

增加普通用户手机号码,格式如下:

#adduser#普通用户手机号码#

以上设置成功后, 主机会回复短信: 增加为家人号码成功;

若增加号码超过 10 个,再增加新号码时,主机回复"家人号设置错误".若重复设置同一个号码时主机回复"家人号已设置".。

5.删除普通用户的手机号码:

(有权人:管理员)

管理员手机发送下面任意一条短信到主机,将相应的普通用户的手机号码删除。 删除单个普通用户手机号码,格式如下:

deluser#普通用户电话号码#

删除全部普通用户手机号码,格式如下:

deluser

删除普通用户号码成功后,主机会回复短信"家人号删除成功",否则回复""家人号码删除失败";

如果短信命令中的普通用户号码格式有误,主机回复"无效电话号码,请核对后再试"

6.无线遥控器操作说明

无线遥控器有3个键:布防键、紧急键、撤防键。

按下布防键,主机上的指示灯绿色常亮,此时进入布防状态。如无线传感器、或红外人 体探测器触发都会使主机报警,拔出可视电话或语音电话。

按下紧急键,指示灯绿灯快闪,默认报警时依次拨打主人号及紧急号码,接听时可以听到报警现场的声音。如果主机循环拨打主人号码及紧急号码三次均未接听,则自动退出紧急报警状态。

按下撤防键,主机上的指示灯绿色慢闪烁,此时主机进入撤防状态,除了按紧急键报警 有效以外,其它任何报警触发都不会使主机报警。

在操作遥控器布防、撤防成功及紧急报警时主机都会"嘀"响一声。

6.1 增加无线遥控器

如果用户需要增加新的遥控器,请按下面方法操作:

按下主机的设置键进入学习状态,指示灯为橙灯慢闪烁;再按一下新遥控器的任意一个按键,遥控器指示灯亮,当主机接收到遥控器信号时,主机会"嘀"响一声,绿灯亮约 2 秒表示确认,之后变为橙灯慢闪烁,这时可继续学习,如果没有继续学习新的遥控器,15 秒后主机自动退出学习状态.

本产品最多可以外接无线遥控器5个。

6.2 删除遥控器

(有权人:管理员、普通用户)

管理员或普通用户手机发送下面一条短信给主机: #delre#

设置成功后,主机回复短信"删除全部遥控器成功。"。若客人发送该短信,将收到自动回复的短信为"对不起,您无权进行此项操作。"。

6.3 布防

(有权人:管理员、普通用户)

当主机绿灯闪烁时,表示在撤防状态(不报警状态),要恢复布防报警状态,有以下两种方法:

方法一: 发送下面一条短信给主机。

方法一可收到回复短信:"布防成功。"

管理员或普通用户发送: #arm#

方法二:直接按遥控器"布防键"布防,设置成功后主机会"嘀"响一声。

, 主机指示灯变成绿灯常亮。

6.4 撤防

(有权人:管理员、普通用户)

在撤防状态下,本产品不会发出任何报警(除非遥控器的紧急键被按下)。

撤销全部无线传感器、移动侦测功能的报警状态:

方法一:发送下面一条短信给主机。

方法一可收到回复短信:"撤防成功",

管理员或普通用户发送: #disarm#

方法二:直接按遥控器"撤防键"撤防,设置成功后主机"嘀"响一声。

主机指示灯变成绿灯闪烁。

7.无线传感器

(有权人:管理员、普通用户)

只要是满足技术参数范围的 315MHz 无线报警传感器,例如无线红外人体探测器、无线门磁、无线烟雾传感器等,都可以作为报警传感器触发本产品报警。

增加无线传感器:

接通无线传感器的电源,使它处于工作状态。

主管理员或普通用户手机发送下面一条短信到主机,使其进入学习无线传感器的状态。

发送 #addsensor#

收到短信后,主机"嘀"响一声,橙色灯亮,进入学习状态,并回复短信"正在等待学习传感器,请立即让传感器工作一次...",在主机红绿灯闪烁期间,让无线传感器工作一次。例如:如果是无线门磁,就让无线门磁开、合一次,让主机接收到门磁的无线信号。传感器学习成功后主机会"嘀"响一声,退出学习状态,并回复短信"传感器学习成功。"。

如果传感器学习不成功或无传感器学习,红绿灯闪烁大约 **1** 分钟后,主机会自动退出学习状态,恢复到学习前的布防或撤防状态。

本产品最多可以学习外接 15 个无线传感器,若已经学习的传感器数量已满,主机会回 复短信"传感器已满

本产品预设 **15** 个防区:短信报警的内容可以得知警情位置和警情的类别。短信报警的内容可定制。

无线传感器预设不同的防区是通过 PT2262 后四位数据码 A0 到 A4 的编码决定。定义如下:

无线传感器 A0-A4 编码表			
防区编号	ID codes	报警内容	防区类型
1	遥控器	紧急报警	
2	2211	大门被打开	
3	1212	主卧室窗户有人入侵	
4	2121	主卧室门被打开	
5	1111	主阳台有人入侵	
6	2112	家中有火灾隐情 (烟感)	24H 防区
7	1211	次卧室门被打开	
8	1122	次卧室窗户有人入侵	
9	2222	书房门被打开	
10	1221	洗手间有人入侵	
11	2111	厨房煤气泄漏(气感)	
12	1211	客厅有人活动	
13	1112	书房窗户有人入侵	

说明: 地址编码为 D0---D7, 其中 1 为 H, 2 为 L, 数据编码为 A0-A4

删除全部无线传感器:

管理员或普通用户手机发送下面一条短信到主机: #delsensor#

删除成功后主机回复短信:"全部传感器删除成功。"。

无授权的手机号无权操作本项短信命令,发送本项短信命令将收到回复短信为"对不起, 您无权进行此项操作。"。

8.红外灯

(有权人:管理员、普通用户)

只有红外灯打开时,本产品在黑夜才能观看到清晰的实时视频。红外灯的开和关会自动 控制,用户不必人工发命令控制红外灯。但是,如果在没有外电源的情况下希望节省电池 电能,管理员或普通用户手机发送下面的短信给主机则可以禁用红外灯。

红外灯关:

管理员或普通用户手机发送下面一条短信到主机: #ir#0#

设置成功主机回复"红外灯已关闭。";

一旦红外灯被关掉,本产品就无法在黑夜观看到清晰的实时视频,需要用户发以下短信 再次启用红外灯。

红外灯开(默认):

管理员或普通用户手机发送下面一条短信到主机: #ir#1#

设置成功主机回复"红外灯已开启。";

9 拍照

(有权人:管理员、普通用户)

执行录相的短信指令后,主机开始拍照,拍照的张数由短信设定。可以在 **1-9** 张范围内防定.

管理员或普通用户手机发送下面一条短信到主机: #shot#张数#

发送后主机开始拍照指定的张数,然后保存在主机中。

设置成功主机回复"开始拍照设置成功。";

10 录相

(有权人:管理员、普通用户)

执行录相的短信指令后,主机开始录相,录相的时间由短信设定。可以在0-3600秒范

围内防定.

管理员或普通用户手机发送下面一条短信到主机: #record#(1-3600) # 例如发送短信: #record#20# ,表示录相时间为 20 秒。

发送后主机开始录相到设定的时间。

设置成功主机回复"录相时间设置成功,开始录相";

视频电话中录相:

无线传感器、或红外人体探测器触发主机自动报警后,开始拨打视频电话,接通视频电话的同时,开始录相到本机 flash 中,只到挂断视频电话结束录相。用户可以通过主机 USB接口连接个人电脑读取录相文件,提供给警察,保安人员现场证据。协助调查。

11 报警

1) 自动报警:

管理员或普通用户可以发送下面一条短信给主机设置自动报警方式: (有权人:管理员、普通用户)

自动报警时不发短信:

#sms#0#

设置成功后, 主机回复"自动报警时不发短信设置成功。";

自动报警时发短信(默认):

#sms#1#

设置成功后, 主机回复"自动报警时发短信设置成功。";

自动报警时拨打语音电话:

#call#0#

设置成功后, 主机回复"自动报警时拨打语音电话设置成功。"。

自动报警时拨打视频电话: (默认)

#call#1#

设置成功后, 主机回复"自动报警时拨打视频电话设置成功。"

当设置为自动报警时拨打视频电话,但是不在 **3G** 网络覆盖下下,产品会自动转换成拨打语音电话。

12.图像参数设定和音量大小

(有权人:管理员、普通用户)

管理员,普通用户用 **3G** 手机打视频电话给主机可以开启实时视频,这时可以通过手机 按键设定图像亮度,图像焦距,图像方相和音量大小。

在视频电话中 对应的按键操作定义如下:

- "1" 图像放大
- "2" 图像缩小
- "3" 亮度增加
- "4" 亮度减小
- "5" 图像方向倒置或正立。
- "*" 音量增加
- "#" 音量减小

14.索取帮助

当用户忘记短信命令时,可以发送短信向主机索取常用短信命令,主机将帮助内容发送到用户的手机上:,

索取常用命令帮助:

(有权人:管理员、普通用户,非授权用户)

发送下面一条短信到主机:

管理员和普通用户发送:

#help#

15. 恢复出厂设置

(有权人:管理员)

当本产品的设置状态出错,或者出现关闭电源也无法恢复的故障时,可以通过下面操作来恢复出厂时的初始状态(清空用户的一切设置,包括主人号码),恢复正常工作:

管理员手机发送下面一条短信到主机:

#begin#密码#

恢复出厂设置成功后主机回复短信:"恢复出厂设置成功。"。

注:

1、本短信命令一定要加上密码#,否则主机将回复提示短信"命令错误"只有管理员才有权恢复出厂设置。其它任何人发送该命令给主机都将收到回复短信"对不起,您无权进行此项操作。"。

六、维护保养

- 1、请在规定的温度下贮存和使用本产品,并避开热源。温度过高或过低都可能使产品受损。
- 2、本产品没有防水功能,请保持产品及附件干燥,请勿在浴室或其它湿度较高的地方使用, 勿让水或其它液体渗入本产品,否则可能造成故障。
- 3、请勿将本产品放在灰尘较多的地方使用和保存。
- 4、 请用柔软的微湿布擦拭清洁本产品外壳,请勿用酒精、丙酮及类似稀释剂等溶液擦拭外 壳。
- 5、请不要擅自打开产品外壳进行维修。如果您的产品工作不正常,请按"一般故障排除" 处理,如果还是无法解决故障,请尽快与售货经销商联系。
- 6、定期充电:为了充分激活电池效力,第一次为本产品充电时,请先将电池耗尽后,持续充电至少 12 小时以上。为了保持电池的效力,当主机长期不使用时,请每隔 3 个月为主机插上电源 4 小时,主机会自动给内置锂离子电池充电。

七、一般故障排除

序号	常见故障现象	可能原因	处理建议
1	无法启用主机(指 示灯正常显示)	主机已经设置了管理员	恢复出厂设置
2	功能无法实现(指	USIM 卡未开通来电显示、	请联系运营商开通相应功能,缴
	示灯正常显示)	欠费	费
3	指示灯红灯常亮	检测不到 USIM 卡	USIM 卡接触不良或被插反: 关掉主机的电源开关, 检查 USIM 卡是否插好, 过 2 秒钟后重新打开电源开关, 一般情况下即可恢复正常。
4	进行所有正常的 操作都没有任何	主机处于故障状态	关掉主机的电源开关,检查 USIM 卡是否插好,过2秒钟后

序号	常见故障现象	可能原因	处理建议
	反应		重新打开电源开关,一般情况下
			即可恢复正常。如果仍无法恢复
			正常,可以按"五、进阶操作,
			23、恢复出厂设置"操作。
	 开机后主机红灯	信号差,或网络繁忙	关机,换信号较好的地方重新开
5	一直闪烁,不变成	信 5 左,	机
]	量内然,不文成 绿灯	USIM 卡的 PIN 码被打开	请将 PIN 码关闭。
	24.71	无效 USIM 卡	向运营商确认 USIM 卡状态
		主机电量不足	主机接入外接电源充电
6	遥控器不灵,或者	遥控器电量不足	更换遥控器电池
遥控路	遥控距离很短	遥控器天线未拉出	拉出遥控器天线
		二个遥控器同时操作	只操作一个遥控器
		该遥控器或传感器已经成功	退出学习状态
	无法正常增加新 的遥控器或传感	学习	返山子刁 从恋
7		已学习的遥控器或传感器的	删除已有遥控器或传感器后重新
	器	总数量已经达到最大允许值	增加
		未设置管理员号	先设置管理员号,再重新增加
8	主机在无外接电	电池放电过度	将主机插入外部电源,打开电源
	源状态下,仅依靠		开关, 充电约一小时后, 关机再
	电池长时间工作,		重新开机,即可恢复正常。
	电池电量耗尽。主		
	机插上外部电源		
	后无法正常开机。		

如果上述操作都无法解决问题,请与供货经销商或售后服务点先联系。

八. 技术参数:

电源适配器: 输入 100V~240V/50Hz 输出 DC 5.5V/2A

工作温度: -10℃~+45℃ 贮藏温度-20℃~+60℃ 相对湿度: 10-90%,无凝结

工作频段: HSDPA/UMTS 850/1900/2100 MHz

EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

无线传感器接受方式 ASK

无线传感器接受频率 315/433 MHz 无线传感器波特率 500-2500bps

无线传感器允许数量 15个

无线遥控器有效距离 100m(空旷距离)

摄像头分辨率: 30 万像素录相格式: 3gp 格式

摄像头拍摄角度: 60 度(水平),60 度(垂直) 夜间最佳拍摄距离≤6 米(正面) 内置锂离子电池 800mAh 电池待机时间: 24 小时 (红外灯关)

使用者	功能	短信命令
管理员	启用	#master#
		说明:详见"四、快速入门,1、启用"
	修改密码	#password# <i>旧密码</i> #新密码#
		说明:详见"五、进阶操作,2、修改密码"
	修改管理员号	#newmaster#新管理员号码#
	廖以自在贝丁	说明:详见"五、进阶操作,3、修改管理员号"
	增加普通用户手机号	#adduser#普通用户 手机号码 #
管理员	码	说明:详见"五、进阶操作,4、增加或删除普通用户手机 号码"
	删除普通用户手机号 码	#deluser#普通用户 <i>手机号码</i> #
		说明:不带具体手机号码时为删除所有普通用户手机号码 详见"五、进阶操作,4、增加或删除普通用户手机号码"
	布防	#arm#
管理员		说明:详见"五、进阶操作,7、布防"
普通用户	撤防	#disarm#
		说明:详见"五、进阶操作,8、撤防"
	增加或修改传感器	#addsensor# <i>传感器描述</i> #
		L
teta ana Et	删除传感器	#delsensor#
普通用户		删除全部传感器
		说明:详见"五、进阶操作,9、无线传感器"
	删除遥控器	##
	则 怀 巴 江 奋	说明:详见"五、进阶操作,6、无线遥控器操作说明"
管理员	红外灯关	#ir#0#
普通用户)	红外灯开	#ir#1#
	(默认)	说明:详见"五、进阶操作,12、红外灯"

使用者	功能	短信命令
管理员 普通用户	报警时不发短信	#sms#0#
	报警时发短信(默认)	#sms#1#
管理员 普通用	报警时拨打语音电话	#call#0#
	报警时拨打视频电话	#call#1#
	获取帮助	#help#